

REAL STEEL

ШКАФЫ ОФИСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ серии

Паспорт и инструкция по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкафы металлические офисные серии SL (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

1.2 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2 Таблица 1. Технические характеристики изделия:

Модель EL 	Кол-во независимых отделений	Кол-во съёмных полок	Габариты (высота – ширина – глубина), мм			Объём, л		Масса изд., кг.
			Шкаф		кассовое отделение	шкаф	кассовое отделение	
			внешние	внутренние				
SL-32	1	1	320-420-350	318-418-344	-	43	-	10,3
SL-32T	1	-	320-420-350	183-418-344	133-418-300	24,9	16	11,0
SL-65T	1	1	630-460-340	342-458-308	133-458-291	62,5	18,3	17,5
SL-87T	1	1	870-460-340	705-458-308	133-458-291	95	18,3	21,5
SL-125T	1	2	1252-460-340	1085-458-308	133-458-291	146,9	18,3	28,0
SL-125/2T	2	2	1252-460-340	465-458-308 619-458-308	133-458-291	63,8 84,2	18,3	30,8
SL-150T	1	3	1490-460-340	1325-458-308	133-458-291	179,2	18,3	32,5
SL-150/2T	2	3	1490-460-340	465-458-308 859-458-308	133-458-291	62,5 116,5	18,3	35,7
SL-150/3T	3	2	1490-460-340	338-458-308 492-458-308 492-458-308	133-458-291	42,2 66,8 66,8	18,3	36,8
SL-185	1	3	1800-460-340	1770-457-297	-	240,2	-	45
SL-185/4	4	-	1800-460-340	336-458-308 446-458-308 446-458-308 446-458-308	-	47,4 62,9 62,9 62,9	-	36,6
SL-185/2	2	6	1800-920-340	1770-457-298 1770-457-298	-	480,4	-	85

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации запрещается отклонять шкаф от вертикального положения.

3.2 При закрывании шкафа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шкаф	Ключ от основного отделения	Ключ от кассового отделения	Ключ от аварийного замка	Батарей	Ключевой замок	Электронный замок	Паспорт
Шкаф с ключевым замком	1	2	2	-	-	1	-	1
Шкаф с электронным замком	1	2	2	1	4	-	1	1

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки.

5.2 Установить на ровную поверхность.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. Смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

6.2. Предотвращайте утерю ключей и кодовой комбинации. При утере кодовой комбинации или ключей - дубликаты не изготавливаются; шкаф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

6.3. Открытие шкафа аварийным ключом (для моделей EL). Вставьте ключ в скважину, поверните по часовой стрелке до упора, удерживая ключ в крайнем положении, поверните ручку замка против часовой стрелки до упора, откройте шкаф.

6.4 Шкаф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении. Изделие может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

6.5 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.6 В процессе эксплуатации шкафа не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.

6.7 Шкафы в упаковке фирмы-изготовителя можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке шкафа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф серии SL _____ с артикулом _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
число, месяц, год

№ партии _____ Кол-во: _____ шт.

М.П. _____

подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления продукции.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, комплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.