

REAL STEEL

ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

серии Профи

Паспорт и инструкция по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкафы для инструмента серии Профи (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены для хранения рабочих инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

1.2 Шкаф поставляется в собранном виде и представляет собой сварной металлический корпус, состоящий из одного отделения, которое наполняется модулями, что дает возможность смоделировать шкаф, необходимый Покупателю. Укомплектовать шкаф можно следующими дополнительными элементами: выкатными ящиками, подвесными полками, перфорированными панелями, шинами под гнезда ОШГ-SK, перфорированными планшетами.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C при влажности не более 80 %.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2 Таблица 1. Технические характеристики изделия:

Наименование параметра	Шкафы инструментальные серии Профи	Шкафы инструментальные серии Профи 900
Габаритные размеры, мм	950x500x1950h	950x500x900h
Максимальная распределенная нагрузка, кг:		
на ящик		30
на полку		150/300
на шину под гнезда SK		100

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации запрещается отклонять шкаф от вертикального положения.

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

3.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шкаф в сборе	Перфорированная панель	Перфорированный планшет	Выдвижной ящик	Полка	Опорные шины с гнездами ОШГ-SK	Замок с ригельной системой	Паспорт
Профи1 п4.я0	1	-	-	-	4	-	1	1
Профи1 п2.я3.эб	1	1	-	3	2	-	1	1
Профи1 п2.я6	1	-	-	6	2	-	1	1
Профи1 п2.я9	1	-	-	9	2	-	1	1
Профи2 п8.я5	1	-	-	5	8	-	1	1
Профи2 п6.я10	1	-	-	10	6	-	1	1
Профи2 п5.я15	1	-	-	15	5	-	1	1
Профи2 п4.я20	1	-	-	20	4	-	1	1

Наименование	Шкаф в сборе	Перфорированная панель	Перфорированный планшет	Выдвижной ящик	Полка	Опорные шины с гнездами ОШГ-СК	Замок с ригельной системой	Паспорт
Профи2 п2.я30	1	-	-	30	2	-	1	1
Профи2 п0.я40	1	-	-	40	-	-	1	1
Профи1 п0.я0.пш7	1	-	7	-	-	-	1	1
Профи1 п0.я0	1	-	-	-	-	-	1	1
Профи1-СК-40 п0.я0.ш6	1	-	-	-	-	6	1	1
Шкаф ПрофиZ-1.п4.я0	1	-	-	-	4	-	1	1
Шкаф ПрофиZ-2.п6.я10	1	-	-	10	6	-	1	1
Шкаф ПрофиZ-2.п8.я5	1	-	-	5	8	-	1	1
Шкаф ПрофиZ-2.п2.я10.пш3	1	-	-	10	2	-	1	1
Профи900-1 п2.я0	1	-	-	-	2	-	1	1
Профи900-1 п2.я3	1	-	-	3	2	-	1	1
Профи900-1 п0.я6	1	-	-	6		-	1	1
Профи900-2 п3.я5	1	-	-	5	3	-	1	1

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Шкаф поставляется в собранном виде. Дверцы шкафа в закрытом положении фиксируются в корпусе запирающим механизмом - ригельным замком.

5.2 Шкаф распаковать и установить на ровную площадку.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 В процессе эксплуатации шкафа не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.

6.4 Шкаф разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6.5 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 80 %.

6.6 Направляющие на выдвижных ящиках с периодичностью 1 раз в год смазывать смазкой «Литол – 24», либо другой аналогичной смазкой.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф инструментальный серии Профи с артикулом _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
число, месяц, год

№ партии _____ Кол-во: _____ шт.

М.П. _____

подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.